



Get the latest Flexi updates, click [www.telkomflexi.com](http://www.telkomflexi.com) !

#### **Alat-alat yang dibutuhkan:**

1. Kabel DKU-5.
2. CD "Connectivity Adapter Cable Driver for DKU-5".
3. Handset CDMA Nokia 3585.
4. Software Driver Modem 3585 "nmpCDMA1xRTT.inf" yang bisa didownload di "[www.nokiausa.com](http://www.nokiausa.com)" dan simpan dalam komputer atau disket.
5. Komputer dengan OS Windows XP dan yang memiliki USB Port.
6. Komputer dengan CD-ROM .

#### **Langkah-langkah Instalasi:**

##### **1. Instalasi Kabel DKU-5**

- a. Pasang kabel DKU-5 ke USB Port.
- b. Masukkan CD "Connectivity Adapter Cable Driver for DKU-5" kedalam CD-ROM.
- c. Bila Installation tidak jalan secara otomatis, tekan "Start" menu dan pilih "Run" dan ketik "D:\start.exe" ("D:\\" ialah CD-ROM drive dalam komputer) setelah itu tekan tombol "Enter".
- d. Setelah program installation berjalan, akan muncul pilihan menu bahasa dan pilih bahasa Inggris.
- e. Akan muncul surat perjanjian untuk peng-installan. Setelah membaca surat tersebut, tekan tombol "I accept" yang terletak diakhir surat tersebut.
- f. Pilih menu ke-2 ("Installing the Driver") yang terdapat di daftar sebelah kiri.
- g. lalu tekan pilihan "Install Connectivity Driver for DKU-5" yang terletak di sebelah kanan gambar kabel DKU-5.
- h. Tekan Tombol "Next" (komputer akan menjalankan program install).
- i. Setelah selesai tekan tombol "Finish" yang akan muncul setelah Installation selesai.
- j. Keluar dari Program installation dengan menekan tombol "X" yang terdapat di sebelah kiri bawah.
- k. Tekan pilihan "Yes" bila anda ditanya ingin keluar.

##### **2. Installation Modem Driver.**

- a. Masukkan disket berisi Driver modem 3585 "nmpCDMA1xRTT.inf" ke dalam Floppy Drive (bila modem driver disimpan dalam diskette).
- b. Tekan "Start" Menu dan pilih "Control Panel".
- c. Tekan tombol mouse 2 kali pada "Phone and Modem Options" untuk membukanya.
- d. Pada Tab Paling atas, pilihlah pilihan "Modems".
- e. Tekan Tombol "Add".
- f. Muncul menu "Install New Modem", kemudian tekan kotak disebelah kiri "Don't detect my modem; I will select it from a list".
- g. Tekan tombol "Next >".
- h. Tekan Tombol "Have Disk".
- i. Ketik "A:\nmpCDMA1xRTT.inf" (atau lokasi dimana modem driver disimpan) dan tekan tombol "OK".
- j. Pilih "Nokia CDMA 1xRTT 3G Packet Data Modem", dan tekan tombol "Next >".



Get the latest Flexi updates, click [www.telkomflexi.com](http://www.telkomflexi.com) !

- k. Pastikan "Selected Ports" terpilih dan tekan pilihan COM yang tersedia atau COM teratas bila ada beberapa pilihan COM. Dan tekan tombol "Next >".
- l. Tekan Tombol "Continue Anyway".
- m. Tekan Tombol "Finish".
- n. Bila penginstallan anda sukses akan muncul "Nokia CDMA 1xRTT 3G Packet Data Modem" pada Window "Phone and Modem Options".
- o. Di windows "Phone and Modem Options". tekan tombol "OK"

### 3. Langkah untuk Dial Up.

- a. Tekan "Start" menu dan pilih "Control Panel".
- b. Pilih pilihan "Network Connections".
- c. Tekan pilihan "Create a new connection" yang terdapat di menu sebelah kiri. (muncul "New Connection Wizard" windows).
- d. Tekan tombol " Next >".
- e. Pilih " Connect to the internet" dan tekan tombol "Next >".
- f. Pilih " Set up my connection manually" dan tekan tombol "Next >".
- g. Pilih " Connect using a dial-up modem" dan tekan tombol "Next >".
- h. Pilih " Modem - Nokia CDMA 1xRTT 3G Packet Data Modem (COM)" dan tekan tombol "Next >".
- i. Masukkan ISP name contoh: "TelkomFlexi" tekan tombol "Next >".
- j. Masukkan Phone Numbernya "#777" dan tekan tombol "Next >".
- k. Masukkan Username: "telkomnet@flexi" (Didapat dari Telkom).
- l. Isi password dengan "telkom".
- m. Tekan tombol "Next >".
- n. Tekan tombol "Finish".
- o. Tekan tombol "Properties".
- p. Pilih tab "Networking" dan tekan 2 kali pada Internet Protocol (TCP/IP).
- q. Pilih "Use the following DNS server Addresses" dan isi "preferred DNS server" dengan 202.134.0.155. Tekan tombol "OK".
- r. Tekan tombol "OK".
- s. Tekan tombol "Dial" bila anda siap untuk browsing internet.